Personal Audio System

Bluetooth

Manual de instrucciones

SRS-BTX300

Before operating the system, please read this guide thoroughly and retain it for future reference.

The serial number is located on the inside of the side stand Record the serial number in the space provided below. Refe to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product. Model No. SRS-BTX300

For customers in the USA lease register this product on line at http://www.sony.com/productregistration Proper registration will enable us to send updates about new products services and other important announcemen Registering your product will also allow us to contact you in the unlikely event that the product needs adjustment or modification. Thank you.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation of the

apparatus with newspapers, tablecloths, curtains, etc. And do not place lighted candles on the apparatus. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects

filled with liquids, such as vases, on the apparatus. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for

As the main plug of AC adaptor is used to disconnect the AC adaptor from the mains, connect it to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in it, disconnect it from the AC outlet immediately. The unit is not disconnected from the AC power source

unit itself has been turned off.

are located on the bottom exterior of the main unit and on the surface of the AC adaptor.

(mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the

You are cautioned that any changes or modifications no expressly approved in this manual could void your authority

to operate this equipment

This equipment must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with FCC/IC radiation exposure

limits set forth for an uncontrolled environment and meet the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency

This equipment has very low levels of RF energy that it evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed away from person's body (excluding extremities: hands, wrists,

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the

antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two

conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions
- 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instruction 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat
- registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades
- with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. 10) Protect the power cord from being walked on or pinched
- particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13) Unplug this apparatus during lightning storms or when inused for long periods of time

14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING

· Battery may explode if mistreated. Do not recharge disassemble or dispose of in fire. • Dispose of used battery promptly, according to local environmental laws and guidelines in force. Keep away from

For the State of California, USA only Perchlorate Material - special handling may apply, See

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate **On Copyrights and Licenses** The Bluetooth® word mark and logos are owned by the

Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license. The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. Android is a trademark of Google Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and Other trademarks and trade names are those of their

respective owners.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

Reorient or relocate the receiving antenna.



©2013 Sony Corporation Printed in China

Increase the separation between the equipment and Connect the equipment into an outlet on a circuit differen from that to which the receiver is connected

> For the customers in the USA and Canada **RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES** Lithium-Ion batteries are recyclable. You can help preserve our enviro

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/

Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-lor

by returning your used rechargeable batteries to the collection and recyclir

Precautions

Notes when using with a mobile phone • For details on operation of your mobile phone when receiving a telephone call while transmitting the sound using the *Bluetooth* connection, refer to the operating

nstructions supplied with the mobile phone. Notes on the AC adaptor

• When connecting or disconnecting the AC adaptor, turn off the system beforehand. Otherwise, it may cause • Use only the supplied AC adaptor. To avoid damaging the system, do not use any other AC adaptor

Polarity of the plug • Plug the AC adaptor into a nearby wall outlet (mains). In the

bookcase or built-in cabine • To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the AC adaptor to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the AC adaptor.

case of a problem, unplug it from the wall outlet (mains)

• Do not install the AC adaptor in a confined space, such as a

 Do not set the speaker in an inclined position. Do not leave the system in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain or mechanical shock.

On operation

 Do not insert any small objects, etc., into the jacks or ventilation hole on the rear of the system. The system may short out or malfunction. On cleaning

Do not use alcohol, benzine, or thinner to clean the cabine

• If you have any questions or problems concerning this system that are not covered in this manual, please consult

What is *Bluetooth*

Wireless Technology?

Bluetooth wireless technology is a short-range wireless

technology that enables wireless data communication between digital devices, such as a computer and digital camera. Bluetooth wireless technology operates within a range Connecting two devices as necessary is common, but some

devices can be connected to multiple devices at the same You do not need to use a cable for connection, nor is it necessary for the devices to face one another, such is the case with infrared technology. For example, you can use such a device in a bag or pocket.

Bluetooth standard is an international standard supported by thousands of companies all over the world, and employed by **Communication system and**

compatible Bluetooth profiles of the system

Profile is standardisation of the function for each Bluetooth device specification. The system supports the following $% \left(x\right) =\left(x\right) +\left(x\right) +\left($ *Bluetooth* version and profiles:

Bluetooth Specification version 3.0 Compatible *Bluetooth* Profiles: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Transmitting

or receiving audio content of high-quality.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Controlling HSP (Headset Profile): Talking on the phone/Operating the HFP (Hands-free Profile): Talking on the phone/Operating

Maximum communication range Use Bluetooth devices within 10 m (line of sight) of the system. Maximum communication range may shorten under the

the phone by hands-free.

There is an obstacle such as a person, metal, or wall between the system and Bluetooth device. A wireless LAN device is in use near the system

A microwave oven is in use near the system.

A device that generates electromagnetic radiation is in use near the system

Interference from other devices

Because Bluetooth devices and wireless LAN (IEEE802.11b/g) use the same frequency, microwave interference may occur and resulting in communication speed deterioration, noise, or invalid connection if the system is used near a wireless LAN device. In such a case, perform the following. Use the system at least 10 m away from the wireless LAN

If the system is used within 10 m of a wireless LAN device, turn off the wireless LAN device.

Interference to other devices Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off the system

and other *Bluetooth* devices in the following locations, as it may cause an accident. where inflammable gas is present, in a hospital, train, airplane, or a gas station near automatic doors or a fire alarm


• To be able to use the Bluetooth function, the Bluetooth device to be connected requires the same profile as the


Note also that even if the same profile exists, devices may vary in function depending on their specifications. • Due to the characteristic of Bluetooth wireless technology, the sound played on the system is slightly delayed from the sound played on the Bluetooth device during talking on the

telephone or listening to the music. · This system supports security capabilities that comply with the *Bluetooth* standard to provide a secure connection when the Bluetooth wireless technology is used, but security may not be enough depending on the setting. Be careful when communicating using *Bluetooth* wireless

 We do not take any responsibility for the leakage of information during *Bluetooth* communication. • A device featuring the *Bluetooth* function is required to SIG, and be authenticated. Even if the connected device

The system automatically turns off when the side stand is conform to the Bluetooth standard specified by Bluetooth conforms to the above mentioned Bluetooth standard, some devices may not be connected or work correctly depending on the features or specifications of the device. Noise or sound skips may occur depending on the Bluetooth device connected with the system, the communication environment or the usage environment.





Function of Parts

Lights up, flashes or turns off depending on the status of For details, see the following section, "Indications of BATTERY/ HARGE indicator.

N-mark ouch to make Bluetooth connection with an NFC (call) button Press to call or operate during a call **VOLUME -/+ buttons**

Adjusts the volume. LOCK RELEASE ▶ switch Jse for opening and closing the side stand. Side stand Open to use the system

Lights up in a variety of colors depending on the status of he system. For details, see the following section, Indications of Illumination lamp. Microphone Jse during a cal DC IN 12.5V jack Connects the supplied AC adaptor Connects to the headphone jack of a portable audio device. computer, etc., using a connecting cord (not supplied).

BLUETOOTH STANDBY switch Turns on and off the Bluetooth standby mode RESET button DC OUT ONLY connector (USB) Charges devices, such as your smartphone, etc. by ecting to the DC OUT ONLY connector (USB connector). SOUND button

Press to select a sound effect **SOUND** indicator Lights up, according to the sound effect setting Press to listen to sound from a device connected by connecting cord (not supplied

AUDIO IN indicator (amber Lights up in AUDIO IN mode. **BLUETOOTH-PAIRING button** Press to pair with a Bluetooth device Bluetooth indicator (blue) Lights up, flashes or turns off depending on the

For details, see the following section, "Indications of the Bluetooth function." I/U button Turns the system on/of

Indications of BATTERY/CHARGE indicator (built-in lithium-ion battery)

Status	BATTERY/CHARGE indi
System turned on	Lights up (green) (batter operation only)
Battery requires charging	Flashes (green)
Charging battery	Lights up (amber)
Charging complete	Off

Status	Illumination lamp
AUDIO IN mode	Lights up (white)
Searching for a device	Lights up (white)
Connecting to <i>Bluetooth</i> device	Lights up (blue)
Pressing VOLUME-/+	Flashes once (white)

maximum or minimum • To turn the illumination on/off, hold down the BLUETOOTH-PAIRING button, then press and hold the 1/

When the volume hits the Flashes three times (white)

Indications of the *Bluetooth* function Pairing with a device Flashes quickly Searching for a device Flashes

Opening the Side Stand

illustration) to open the side stand.

To close the side stand

Close the side stand when you carry the system.

arrow above, then close the side stand by hand.

Slide the LOCK RELEASE ▶ switch in the direction shown by the

stand also functions as a support while using the system.
Slide the LOCK RELEASE ▶ switch in the direction of the arrow

LOCK RELEASE >

Connected to a device Lights up Bluetooth standby mode

Pairing with a Bluetooth device: see (Pattern A)

To reset the system

Connecting with a paired device: see Pattern B

One touch connection with a smartphone (NFC): see Pattern C Using an NFC compatible smartphone, you can establish a

• The system is connected to the AC adaptor, or the battery is sufficiently charged. • The operating instructions supplied with the device are at


Pattern A Pairing and connecting with a **Bluetooth** device

3 Press and hold the BLUETOOTH-PAIRING button on the system until two beeps are The Bluetooth indicator (blue) begins to flash quickly and pairing mode is entered.


Turning the System on and off/Charging the system

This system can operate by AC adaptor or built-in lithium-ion battery (rechargeable). Charge the battery before using the system for the first time.

1 Connect the supplied AC adaptor. The BATTERY/CHARGE indicator (amber) lights up when the battery is being charged, and turns off when charging is complete. It takes approximately 4 hours to charge the



2 Press the I/U button.



• The *Bluetooth* standby function will be turned off automatically when the side stand is closed. • If the system is being powered by battery, even if the system is turned off, battery power will continue to be consumed if the BLUETOOTH STANDBY switch is set to ON.

 You can operate the system by battery instead of the AC adaptor Pattern C by charging the system before use Connecting with a smartphone

• When the BATTERY/CHARGE indicator flashes as below, charge the system. In these cases, you cannot charge devices via the DC OUT ONLY connector. Flashes (green) (Battery power is low) Flashes (amber), then turns off after turning on the system (No battery power remaining).

When operating by the AC adaptor, charging may complete

pointed object if the buttons on the system do not function.

paired and connected with the smartphone. • When you switch the power source between AC adaptor 1 Download and install the app "NFC Easy and battery by connecting/disconnecting the AC adaptor, Connect" on the smartphone. the system stops sound output for a short while. This is not "NFC Easy Connect" is an original app by Sony for Android a malfunction phones, and is available at Google Play Store. The maximum power output will be lower when the AC earch for "NFC Easy Connect" or scan the following two adaptor is disconnected. limensional code to download and install the free app. • In an extremely cold or hot environment, note the following

Communication fees are required to download the app. he app may not be downloadable in some country/

too quickly, or may not be possible. When operating on battery only, the system may stop after the BATTERY/CHARGE indicator flashes (green) three times. • For some smartphones, One touch connection may be Charge the battery at least twice a year. available without downloading the app "NFC Easy Connect." In that case, the operation and specifications may be different from the description here. For details, refer to the Press the RESET button on the rear of the system with a operating instructions supplied with the smartphone

How to Make Wireless Connection with

Bluetooth Devices You can enjoy music and hands-free calling with the system wirelessly by using your device's Bluetooth function. Choose one of the following three connection methods, best suited for the Bluetooth device. For details on how to operate your device, refer to the operating instructions supplied with


Bluetooth devices need to be "paired" with each other

To listen to music with a Bluetooth device that has been paired, see this pattern

Check the following before operating the system. • Both the system and the device are placed within 1 m of

1 Turn on the system. The Bluetooth indicator (blue) flashes If the AUDIO IN indicator (amber) lights up, press the BLUETOOTH-PAIRING button. **2** Set the *Bluetooth* function of the *Bluetooth* device to on. For details, refer to the operating instructions supplied

Listening to Music



If it is difficult to establish the connection, try the following

Touch the system with the smartphone again to disconnect

• If you have multiple NFC compatible devices, just touch the

connected with NFC compatible headphones, just touch the

to that device. For example, when your smartphone is

smartphone to the system to change the *Bluetooth*

You can enjoy music wirelessly, via the Bluetooth function built

martphone slightly on the N marked part of the system

Activate the app "NFC Easy Connect" and move the

If the smartphone is in a case, remove it.

• When the system is turned on first time, the Bluetooth

Flashes quickly –

4 Perform the pairing procedure on the

the Bluetooth device.

repeat from step 2.

number," or "Password."

Bluetooth device to detect the system.

5 Select "SRS-BTX300" shown in the display of

If "SRS-BTX300" does not appear on the device's display

Some devices cannot display a list of detected devices

6 If Passcode* input is required on the display

* Passcode may be called "Passkey," "PIN code," "PIN

• To pair with other *Bluetooth* devices, repeat steps 2 to 6 for each

Pairing mode of the system is cancelled after about 5 minutes

cancelled while performing this procedure, start over from

Passcode of the system is fixed as "0000." The system cannot be

paired with a Bluetooth device whose Passcode is not "0000."

Once Bluetooth devices are paired, there is no need to pair those

devices again. However, in the following case, you will need to

The system can be paired with up to 8 Bluetooth devices. If a

device whose latest connection time is the oldest among the

new device is paired after 8 devices have been paired, the

• More than one device can be paired with the system, but sound

perform the pairing procedure again.

The system is paired with 9 or more devices.

8 paired devices is replaced by the new one.

Connecting with a paired

will be heard from just one of those devices.

The Bluetooth indicator (blue) flashes.

If the AUDIO IN indicator (amber) lights up, press the

2 Set the Bluetooth function of the Bluetooth

• In the case of the last-connected *Bluetooth* device, the

3 Select "SRS-BTX300" shown in the display of

If necessary, select a Bluetooth profile that the system

• This step may not be necessary for some devices.

"SRS-BTX300" from the Bluetooth device, then perform

When the Bluetooth standby mode is set to ON, the system can

supports from the following: A2DP, HSP or HFP. For details

on each profile, see "What is Bluetooth Wireless Technology?"

The Bluetooth connection is established and the Bluetooth

system tries to re-establish *Bluetooth* connection with it if the device's *Bluetooth* function is on. When *Bluetooth*

connection is established, the Bluetooth indicator (blue) on

Bluetooth device

BLUETOOTH-PAIRING button.

1 Turn on the system.

device to on.

the system stays on.

the *Bluetooth* device.

indicator (blue) on the system stays on

Bluetooth standby mode

BLUETOOTH STANDBY

ON OFF

by One touch (NFC)

By the two-dimensional code:

Use a two-dimensional code reader app.

Smartphones with the NFC function built-in

(OS: Android 2.3.3 or later, excluding Android 3.x)

NFC (Near Field Communication) is a technology enabling

evices, such as mobile phones and IC tags. Thanks to the

NFC function, data communication can be achieved easily

short-range wireless communication between various

just by touching the relevant symbol or designated

2 Start the app "NFC Easy Connect" on the

3 Touch the system with the smartphone.

the system until the smartphone vibrates

Make sure that the application screen is displayed.

Keep touching the smartphone on the N marked part of

BLUETOOTH

-PAIRING

Lights up

Follow the on-screen instructions to establish the

Bluetooth indicator (blue) stays on.

When the Bluetooth connection is established, the

smartphone

By just touching the system with an NFC compatible

smartphone, the system is turned on automatically and then

be turned on and operated by a Bluetooth device.

Pattern B

and the Bluetooth indicator (blue) flashes. If the pairing mode is

The Bluetooth connection is established and the Bluetooth

of the *Bluetooth* device, input "0000."

indicator (blue) on the system stays on.

BLUETOOTH

PAIRING

indicator (blue) starts flashing quickly.

Operations may vary depending on the Bluetooth device. Refer also to the operating instructions supplied with you

1 Make the *Bluetooth* connection between the system and the device. For details on the Bluetooth connection procedure, see "How to Make Wireless Connection with Bluetooth Devices." When the Bluetooth connection is established he Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.

2 Start playback on the *Bluetooth* device, then adjust the volume. Set the volume of the *Bluetooth* device to a moderate level, and press the VOLUME -/+ buttons on the system

Auto power off The system automatically turns off after about 20 minutes when the hands-free is not being used (the system is not connected with a Bluetooth device via HFP/HSP), and when no device is being charged via the DC OUT ONLY connector, and when no music is being played. After use

Do any of the following. • Set the Bluetooth function of the Bluetooth device off For details, refer to the operating instructions supplied with the Turn off the Bluetooth device

 Turn off the system Touch the system with the smartphone again to disconnect (NFC compatible smartphones only).

Using Hands-free Calling

While Listening to Music You can enjoy hands-free calling via Bluetooth connection with a *Bluetooth* mobile phone that has a music function and supports the Bluetooth profile A2DP, and HFP or HSP. If your Bluetooth mobile phone supports both HFP and HSP,



Operations may vary depending on the Bluetooth mobile phone. Refer also to the operating instructions supplied with

your mobile phone. 1 Make the *Bluetooth* connection between the system and the mobile phone. For details on the Bluetooth connection procedure, see How to Make Wireless Connection with Bluetooth Devices." When the Bluetooth connection is established the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.

2 Start playback on the *Bluetooth* mobile Set the volume of the *Bluetooth* mobile phone to a moderate level, and press the VOLUME -/+ buttons on the

To call Operate the Bluetooth mobile phone. Check that a dialing

adjust the volume.

system for about 2 seconds to change the call device to the To receive a call When an incoming call arrives, the playback pauses and a ring tone is heard from the system. Press the 🖍 (call) button on

tone is heard on the system and talk using the microphone. I

no dialing tone is heard, press the 🧨 (call) button on the

the system and talk using the microphone. If no ring tone is heard from the system when incoming cal arrives, stop playback and press the (call) button to talk. You can use the hands-free calling when playback is completed
 During a call, press the VOLUME -/+ buttons on the system to

 The sound is output from the left speaker only during a call. Use your smartphone at least 50 cm from the system. Noise may result if the system and smartphone are too close. To end a call

Press the 🌈 (call) button. If you were listening to music when

the call arrived, it will be resumed when the call has finished.

Do any of the following. • Set the Bluetooth function of the Bluetooth device off. For details, refer to the operating instructions supplied with the • Turn off the Bluetooth device.

 Turn off the system. • Touch the system with the smartphone again to disconnect (NFC compatible smartphones only). Unit button functions during a call Available functions may vary depending on the Bluetooth mobile phone, or the profiles supported by the *Bluetooth* mobile phone. Refer to the operating instructions supplied

with the *Bluetooth* mobile phone.

Status (call) button Standby • Press once to start voice dial (voice dial compatible mobile phones only). Press for about 2 seconds to redial the phone number that is dialed last time


Outgoing • Press once to cancel outgoing call.

device between the system and mobile Incoming • Press once to answer call. Press for about 2 seconds to reject call Press once to finish call. Press for about 2 seconds to change call device between the system and mobile

Press for about 2 seconds to change call

Using Hands-free calling with another **Bluetooth** mobile phone while listening to music

This system is compatible with Multipoint technology, which allows you to enjoy hands-free calling while listening to music from a Bluetooth-compatible music player



 Operations may vary depending on the Bluetooth device depending on the combination of the Bluetooth devices Refer also to the operating instructions supplied with your **Specifications**

AUDIO POWER SPECIFICATIONS With 6 ohm loads both channels driven, from 150 Hz - 10,000 Hz; rated 10 watts pe

1 Make the Bluetooth connections between the

system and a Bluetooth music player via

A2DP, and between the system and a

Bluetooth mobile phone via HFP or HSP.

"How to Make Wireless Connection with Bluetooth

that also has a music function, establish *Bluetooth*

Depending on the Bluetooth mobile phone, while the

HFP or HSP, not via A2DP.

You can enjoy sound effects as desired

Setting

effect setting

SOUND button

Status Sound effect

For details on the *Bluetooth* connection procedure, see

Devices." When the *Bluetooth* connection is established

the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.

• To use only the calling function of a Bluetooth mobile phone

connection between the system and the mobile phone via

netooth connection is established via HFP or HSP, the

player cannot be connected with this system in this case.

• To make the same connection with the same devices after

To Enjoy the Sound Effect

1 Press the SOUND button to select the sound

The SOUND indicator (see below) shows the current sound

You can switch between effects by repeatedly pressing the

Amber High-quality bass sound will be heard (MEGA

• The system remembers the last sound effect setting next time it

Wired Connection with a

....

Portable Audio Device,

1 Connect the device to the system.

2 Turn on the system.

3 Turn on the connected device

5 Operate the connected device.

4 Press the AUDIO IN button on the system.

Set the volume of the connected device to a moderate

level, then press the VOLUME -/+ buttons on the system.

You cannot play music only by connecting to the system with

• Hands-free calling is not available while you are listening to

The system automatically turns off after about 20 minutes

when the hands-free is not being used (the system is not

Charging USB Devices,

such as Smartphones, via

a USB Connection to the

You can charge your smartphone by connecting to the DC

OUT ONLY connector (USB) of the system. When using the

system by the built-in battery only, you can also charge a

smartphone from the battery of the system. Turn on the

system in order to charge a USB device

• This function is not for data communication by USB cable.

Disposing of the System

Before removing the battery, drain the battery by removing

Do not open the cabinet other than when disposing of

2 Detach the cover of the rear of the system to

• Remove the two rubber covers at the center of the

Remove the connector plug from the system.

• Be careful not to damage the code cover with metallic tweezers

etc. when you remove the battery pack from the system.

Take out the lithium-ion battery for recycling.

1 Turn off the system and remove the AC

remove the battery pack.

rear of the system.
Remove the two screws.

emove the cover

6 Remove the battery.

battery pack from the system.

USB cable

(not supplied)

and when no music is being played.

System

connected with a Bluetooth device via HFP/HSP), and when

no device is being charged via the DC OUT ONLY connector.

the connecting cord. Make sure to also press the AUDIO IN

music from a device connecting to the system by the connected

you first turn on the system.

BASS+SURROUND).

The sound effect is off.

Green Surround sound will be heard (MEGA

Listening to Music by

BASS). This setting is enabled by default when

turning the system off, follow this procedure again.

other Bluetooth connection via A2DP may also be occupied

channel minimum RMS power, with no more than 10% total harmonic distortion

Speaker section 70 mm (2 $^{4}/_{5}$ in) \times 2 (FULL RANGE) Passive speaker: 103 mm \times 60 mm (4 $^{1}/_{10}$ in \times 2 $^{2}/_{5}$ in) (w/h)

Passive radiator model **Amplifier section**

10 W + 10 W (AC adaptor, at 1 % harmon distortion, 1 kHz, 6 Ω), 4 W + 4 W (Battery Bluetooth

Bluetooth Specification version 3.0

Bluetooth Specification Power Class 2 Maximum communication range Line of sight approx. 10 m (30 ft)* Frequency band 2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) Modulation method

Compatible Bluetooth Profiles*2 A2DP (Advanced Audio Distribution AVRCP (Audio Video Remote Contro HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile) SBC*4, AAC*5 Transmission range (A2DP) 20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency

*1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity aerial's performance, operating system, software application, etc.

² Bluetooth standard profiles indicate the purpose of Bluetooth communication between devices. *3 Codec: Audio signal compression and conversion format *⁴ Subband Coded

Microphon Electret condense Directional characteristic Omni directiona Effective frequency range: General

AUDIO IN jack (ø 3.5 mm stereo mini jack DC OUT USB jack Type A (for charging the battery of a connected device) (5 V, Max.1.5 A) DC 12.5 V (using the supplied AC adapto connected to AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz power supply) or, using built-in lithium-ion Usage life of lithium-ion battery (using the Bluetooth

approx. 8 hours*

Dimensions (including projecting parts and controls)

Approx. $341.\overline{0}$ mm \times 115.0 mm \times 58.5 mm $(13^{1}/_{2} \text{ in} \times 4^{5}/_{8} \text{ in} \times 2^{3}/_{8} \text{ in}) (\text{w/h/d})$ (Side stand closed) Approx. 341.0 mm × 115.0 mm ×72.0 mm $(13^{1}/_{2} \text{ in} \times 4^{5}/_{8} \text{ in} \times 2^{7}/_{8} \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$ (Side stand open) Approx.1,600 g (3 lb 8 oz) including battery

Operating Instructions (this document) (2)

Bluetooth® Startup Guide (1) Warranty card (2) Carrying case (1) *6 Time may vary, depending on the temperature or

Design and specifications are subject to change without

AC adaptor (1)

Troubleshooting

. . .


ON

EQ OFF

Low sound level Check that both this system and

No sound / Sound from only one speaker /





Check that the side stand is



and the connected device.

Check that the connected device i

Check that both plugs of the

the connected device.

connecting cord (not supplied) are

firmly inserted into the system and

The system automatically turns off when the side stand is closed.





If you connect a device with a built

broadcasts may not be received, or

sensitivity may be reduced. Locate

he system farther away from the

to the broadcasts satisfactorily.

Charge the system by connecting

CHARGE indicator flashes in green

flashing quickly, press and hold the


the AC adaptor if the BATTERY/

device and check that you can listen


in radio or tuner to this system,














Bring this system and the Bluetooth device closer together Remove any obstacle between this

Keep the system away from a

nicrowave oven, wireless LAN, etc




Pairing is not possible If the Bluetooth indicator (blue) is not

*•



No voice / Low voice from recipient



Check that output of the Bluetooth nobile phone is set for the syster

Check that both this system and



Turn up the volume of the system

Select HFP or HSP Bluetooti


Bluetooth device.

connection by operating the



(NFC ON)

(NFC App)



marked part of the system.

app is displayed on the

Check that the NFC function of the

























cuidadosamente y guárdela para futuras consultas Registro del propietario El número de serie está ubicado en la parte interior de

Anote el número de serie en el espacio provisto a continuación. Consúltelos cuando llame a su distribuidor Sony en relación con este producto. Nº de modelo SRS-BTX300

N.º de serie

Para clientes de EE. UU. Registre este producto en línea en la página http://www.sony.com/productregistration de productos nuevos, servicios y otras noticias importantes. Además, registrar el producto nos caso de que el producto necesite algún ajuste o

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio o descarga

y no ponga velas encendidas encima del aparato.

objetos que contengan líquido, como jarrones.

eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la Para reducir el riesgo de incendio, no cubra los agujeros de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc.,

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no

exponga nunca el aparato a salpicaduras ni coloque sobre é

evitar el daño del sistema, no utilice otro adaptador de CA Polaridad del enchufe

como una estantería o armario empotrado.

excesivo, humedad, lluvia o choques mecánicos.

• Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas

no exponga el adaptador de CA a goteos o salpicaduras y

no coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre

Para clientes en los EE. UU. y Canadá

RECICLAJE DE BATERÍAS DE ION-

Para obtener más información sobre el reciclaje de baterías

recargables comuníquese sin cargo al 1-800-822-8837 o visite

Precaución: no toque baterías de ion-litio dañadas o con

Notas cuando se utiliza con un teléfono móvil

funcionamiento de su teléfono móvil cuando recibe una

conexión Bluetooth, consulte el manual de instrucciones

llamada mientras transmite el sonido mediante una

• Antes de conectar o desconectar el adaptador de CA,

apague el sistema. De lo contrario, podría provocar un

• Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado. Para

Para obtener información detallada acerca del

Las baterías de ion-litio son reciclables.

ecolección y reciclado más cercano.

Puede ayudar a preservar el

http://www.rbrc.org/

Precauciones

Acerca de la seguridad

desperfecto.

Notas sobre el adaptador de CA

medio ambiente devolviendo las

baterías recargables al punto de

LITIO

No instale el aparato en un espacio cerrado, como una estantería para libros o un armario empotrado • Enchufe el adaptador de CA en una toma (red eléctrica) de oared cercana. Si surge un problema, desenchúfelo No exponga las baterías (el paquete de baterías o las baterías inmediatamente de la toma (red eléctrica) de la pared. instaladas) a un calor excesivo como el sol directo, fuego o No instale el adaptador de CA en un espacio reducido, similar durante un período prolongado.

Puesto que el enchufe principal del adaptador de CA se usa para desconectar este adaptador, es recomendable usar una toma de corriente de CA de fácil acceso. Si detecta algo anormal en el enchufe, desconecte de inmediato la unidad de la toma de corriente de CA.

autorización que usted tiene para utilizar este equipo.

otra antena o transmisor

muñecas, pies y tobillos)

operación no deseada del dispositiv

importantes

1) Lea estas instrucciones

2) Guarde estas instrucciones.

4) Siga todas las instrucciones

Instrucciones de seguridad

Preste atención a todas las advertencias

5) No utilice este aparato cerca del agua

Límpielo solamente con un paño seco

7) No bloquee ninguna abertura de ventilación

Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del

radiadores, reiillas de salida de calor, estufas, u otros

aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor

9) No anule la función de seguridad de la clavija polarizada o

de tipo con puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene

espiga de puesta a tierra. La cuchilla ancha o la tercera

espiga están provistas para su seguridad. Si la clavija

10) Proteja el cable de alimentación para impedir que pueda

tomas de corriente con extensión eléctrica y puntos

11) Utilice solamente aditamentos/accesorios especificados

soporte, o mesa especificado por el fabricante, o vendido

con el aparato. Cuando se utilice un carrito, tenga cuidado

al mover la combinación de carrito/aparato para evitar

13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas

14) Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El

o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de

servicio de reparación será necesario cuando el aparato

haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando

esté dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya

derramado líquido o hayan caído objetos al interior del

humedad, no funcione normalmente, o se haya dejado

• La batería puede explotar si se utiliza en forma inadecuada

• Deseche la batería agotada de inmediato. De acuerdo con

No la recargue, desarmar ni la arroje al fuego.

Manténgala fuera del alcance de los niños.

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

parte de Sony Corporation se efectúa con licencia.

Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países

Android es una marca comercial de Google Inc.

Estados Unidos v otros países.

de sus respectivos propietarios.

o más de las medidas siguiente

radio/TV para que le ayude.

Sobre derecho de autor y licencias

Sólo para el estado de California.

Material de perclorato: puede requerir una manipulación

Material de perclorato: la batería de litio contiene perclorato

propiedad de Bluetooth SIG. Inc. y el uso de tales marcas por

a marca N es una marca comercial o marca registrada de NFC

iPhone es una marcas registradas de Apple Inc., registradas e

Otras marcas comerciales y nombres de marca son propiedad

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple

Estos límites están designados para ofrecer protección

con los límites estipulados para un dispositivo digital de Clase

B, en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC.

razonable contra las interferencias nocivas en una instalación

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía

las instrucciones, podrá ocasionar interferencias nocivas para

las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de

de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo cor

que no vayan a ocurrir interferencias en una instalación en

nocivas para la recepción de radio o televisión, lo que podrá

determinarse apagando y encendiendo el equipo, se sugiere

que el usuario intente corregir las interferencias tomando una

- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito

— Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en

particular. Si este equipo ocasiona interferencias de radio

— Reoriente o reubique la antena de recepción.

diferente al que está conectado el receptor.

Aumente la separación entre el equipo y receptor.

aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o

ADVERTENCIA

EE. UU.

12) Utilícelo solamente con el carrito, estante, trípode,

que se vuelque y le ocasione heridas.

donde salen del aparato.

ser pisado o pinchado, particularmente en los enchufes,

provista no encaja en su toma de corriente, consulte con

un electricista para que le reemplace la toma de corriente

dos cuchillas con una más ancha que la otra. Una clavija

de tipo con puesta a tierra tiene dos cuchillas y una tercera

8) No instale el aparato cerca de fuentes de calor como

Este equipo no debe ubicarse ni operarse junto con cualquie

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación

cumple con las Directrices de exposición de radiofrecuencia

(RF) de FCC en el Suplemento C para OET65 y RSS-102 de la

tiene niveles muy bajos de energía de RF que se consideran

utilice el radiador a una distancia mínima de 20 cm o más del

cuerpo de una persona (sin incluir las extremidades: manos,

Conforme a las reglamentaciones de Industry Canada, este

transmisor de radio solo puede utilizarse con una antena de

interferencias de radio para otros usuarios, el tipo de antena y

su ganancias también deben seleccionarse de modo que la

un tipo y ganancia máxima (o menor) aprobados para el

transmisor por Industry Canada. Para reducir las posibles

que cumplen sin evaluación de la exposición permitida

máxima (MPE). No obstante, se recomienda que instale v

reglas de Exposición de radiofrecuencia (RF) de IC. Este equipo

de FCC/IC estipulados para un ambiente no controlado v

Acerca del posicionamiento La unidad no estará desconectada de la fuente de No coloque los altavoces en posición inclinada. alimentación de CA (toma de corriente) mientras este • No deje el sistema en una ubicación cercana a fuentes de conectada a la toma de pared, aunque esté apagada. calor o en un lugar expuesto a la luz solar directa, polvo

En la parte inferior externa de la unidad principal y en la superficie del adaptador de CA se encuentran la placa de identificación e información importante sobre seguridad. • No coloque objetos pequeños, etc., en las tomas ni en el orificio de ventilación en la parte posterior del sistema. El Se le advierte que cualquier cambio o modificación no sistema puede sufrir un cortocircuito o desperfecto. autorizada expresamente en este manual podrá anular la

> Acerca de la limpieza • No utilice alcohol, bencina o disolvente para limpiar el

el adaptador de CA.

• Si tiene consultas o problemas relacionados con este sistema no cubiertos en este manual, comuníquese con el distribuidor Sony más cercano.

¿Qué es la tecnología inalámbrica *Bluetooth*?

La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación inalámbrica de datos entre dispositivos digitales, tales como computadoras y cámaras digitales. La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de alrededor de 10 m Es normal conectar dos dispositivos según sea necesario, pero algunos dispositivos se pueden conectar a múltiples No necesita utilizar un cable para la conexión y tampoco e

energía irradiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no necesario que los dispositivos estén enfrentados, como es el caso con la tecnología infrarroja. Por ejemplo, puede utilizar Este dispositivo cumple con el estándar de RSS exento de la dicho dispositivo en una cartera o bolsillo. licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las El estándar Bluetooth es un estándar internacional admitido siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede por miles de empresas de todo el mundo y utilizado por varias causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias, incluidas aquellas que pueden causar una

Sistema de comunicación y perfiles Bluetooth compatibles del sistema

El perfil es la estandarización de la función para cada especificación de dispositivo Bluetooth. El sistema admite la siguiente versión y perfiles Bluetooth: Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth versión 3.0 Perfiles *Bluetooth* compatibles: - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): transmitir o recibir contenido de audio de alta calidad. AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): control del

HSP (Headset Profile): hablar por teléfono/hacer funcionar el teléfono.

Rango de comunicación máximo Utilice los dispositivos Bluetooth dentro de los 10 m (línea de

El rango de comunicación máximo se puede acortar según las siguientes condiciones.

Hay un obstáculo, como una persona, metal o pared entre el sistema y el dispositivo *Bluetooth*. Un dispositivo LAN inalámbrico está en funcionamiento cerca del sistema. - Un horno microondas está en funcionamiento cerca del

Un dispositivo que genera radiación electromagnética

Interferencia causada por otros dispositivos

Debido a que los dispositivos Bluetooth y los dispositivos LAN (IEEE802.11b/g) inalámbricos utilizan la misma frecuencia. ouede ocurrir interferencia de microondas y esto provoca el deterioro de la velocidad de comunicación, ruido o conexión nválida si el sistema se utiliza cerca de un dispositivo LAN inalámbrico. En ese caso, realice lo siguiente. - Utilice el sistema por lo menos a 10 m del dispositivo LAN

- Si el sistema se utiliza dentro de los 10 m de un dispositivo LAN inalámbrico, apaque este dispositivo

Interferencia a otros dispositivos Las microondas emitidas por un dispositivo *Bluetooth* pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el sistema y otros dispositivos Bluetooth en las siguientes ubicaciones, ya que podrían provocar un

- en lugares en lo que se encuentre presente gas inflamable, en hospitales, trenes, aviones o una estación de servicio; cerca de puertas automáticas o alarmas contra incendios

• Para poder utilizar la función Bluetooth, el dispositivo

Bluetooth que se desea conectar debe tener el mismo perfil que el del sistema. renga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, es posible que la función de los dispositivos varíe


según sus especificaciones. • Debido a las características de la tecnología inalámbrica


Bluetooth, el sonido reproducido en el sistema está ligeramente retrasado en comparación con el sonido reproducido en el dispositivo Bluetooth durante una conversación por teléfono o al escuchar música.

 Este sistema es compatible con las capacidades de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para brindar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth, pero es posible que la seguridad no sea necesaria según el entorno. Tenga cuidado cuando se munique mediante tecnología inalámbrica Bluetooth

• No nos hacemos responsables de la filtración de información durante la comunicación con Bluetooth. • Un dispositivo que presenta la función Bluetooth debe ajustarse al estándar Bluetooth especificado por Bluetooth SIG y debe autenticarse. Incluso si el dispositivo conectado se ajusta al estándar Bluetooth mencionado anteriormente es posible que algunos dispositivos no se conecten o no funcionen correctamente, según las funciones o especificaciones del dispositivo.

• Pueden producirse ruidos u omisiones de sonido según el dispositivo Bluetooth conectado con el sistema, el entorno





Función de las piezas

Indicador BATTERY/CHARGE se ilumina, parpadea o se apaga en función del estado del Para obtener más información, consulte la siguiente sección, ndicaciones del indicador BATTERY/CHARGE

Presione para establecer una conexión Bluetooth con un

Botón 🖍 (llamar) Presione para llamar u operar durante una llamada Botones VOLUME -/+ Aiusta el volumen Interruptor ▶ LOCK RELEASE

Soporte lateral Abra para utilizar el sistema .ámpara de iluminació Se ilumina en una variedad de colores en función del estado del sistema. Para obtener más información, consulte la iguiente sección, "Indicaciones de la lámpara de luminación".

Micrófono tilice durante una llamada. Toma DC IN 12.5V Conecta el adaptador de CA suministrado. Toma AUDIO IN

Conector DC OUT ONLY (USB)

Conecta la toma del auricular de un dispositivo de audio portátil, computadora, etc., usando un cable de conexión Interruptor BLUETOOTH STANDBY inciende y apaga el modo *Bluetooth* standb Botón RESET Reinicia el sistema

Carga dispositivos, tales como su teléfono inteligente, et mediante la conexión con el conector DC OUT ONLY Presione para seleccionar un efecto de sonido Indicador SOUND

Se ilumina de acuerdo con la configuración de efecto de **Botón AUDIO IN** Presione para escuchar el sonido de un dispositivo conectado mediante un cable de conexión (no

Indicador AUDIO IN (ámba Se ilumina en modo AUDIO IN **Botón BLUETOOTH-PAIRING**

sione para emparejar con un dispositivo Bluetooth. Indicador Bluetooth (azul) Se ilumina, parpadea o se apaga en función del estado de comunicación. Para obtener más información, consulte la siguiente sección, ndicaciones de la función Bluetooth".

Indicaciones del indicador BATTERY/ **CHARGE** (batería de ion-litio incorporada)

Estado	Indicador BATTERY/C
Sistema encendido	Se ilumina (verde) (Sol funcionamiento de ba
La batería requiere carga	Parpadea (verde)
Cargando batería	Se ilumina (ámbar)
Carga completa	Apagada

Indicaciones de la lámpara de iluminación

Estado	Lámpara de iluminación
Modo AUDIO IN	Se ilumina (blanco)
Buscando un dispositivo	Se ilumina (blanco)
Conectando con el dispositivo <i>Bluetooth</i>	Se ilumina (azul)
Presionando los botones VOLUME –/+	Parpadea una vez (blanco)
Cuando el volumen está al máximo o al mínimo	Parpadea tres veces (blanco


der/apagar la iluminación, mantenga presionado e botón BLUETOOTH-PAIRING, y luego presione y sostenga el

Indicaciones de la función *Bluetooth* Indicador Bluetooth (azul)

Empareiamiento con un Parpadea rápidamente Buscando un dispositivo Parpadea Conectado a un dispositivo Se ilumina Modo Bluetooth standby Parpadea lentamente

Abriendo el Soporte lateral

Abra el soporte lateral y opere los botones en su interior. El Deslice el interruptor LOCK RELEASE ▶ en la dirección de la flecha (ilustración) para abrir el soporte lateral.



Para cerrar el soporte lateral Cierre el soporte lateral cuando transporta el sistema Deslice el interruptor LOCK RELEASE ▶ en la dirección que muestra la flecha arriba; luego cierre el soporte lateral a mano. El sistema se apaga automáticamente cuando se cierra el

Encendiendo y apagando el sistema/Cargando el sistema

Patrón A

Bluetooth.

dos pitidos.

emparejamiento.

1 Encienda el sistema.

botón BLUETOOTH-PAIRING

Emparejamiento y conexión a

Si el indicador AUDIO IN (ámbar) se ilumina, presione el

2 Encienda la función *Bluetooth* del dispositivo

Para obtener más información, consulte el manual de

PAIRING en el sistema hasta que se escucher

El indicador de Bluetooth (azul) comienza a parpadear

Cuando el sistema se enciende por primera vez, el indicador

BLUFTOOTH

PAIRING

Bluetooth (azul) empieza a parpadear rápidamente

4 Realice el procedimiento de emparejamiento

en el dispositivo *Bluetooth* para detectar el

5 Seleccione "SRS-BTX300" que se muestra en

Si no aparece "SRS-BTX300" en la pantalla del dispositivo

• Algunos dispositivos no pueden mostrar una lista de los

6 Si en la pantalla del dispositivo *Bluetooth* se

solicita que ingrese un Código de acceso*,

La conexión Bluetooth se ha establecido y el indicador

Bluetooth (azul) del sistema permanece iĺuminado

* El código de acceso puede denominarse "Clave de

acceso", "Código PIN", "Número PIN" o "Contraseña".

Para emparejar con otros dispositivos Bluetooth, repita los pasos

• El modo de emparejamiento del sistema se cancela después de

aproximadamente 5 minutos y el indicador *Bluetooth* (azul)

parpadea. Si el modo de emparejamiento se cancela mientras

• El código de acceso de sistema es "0000". El sistema no se puede

realiza este procedimiento, empiece de nuevo desde el paso 3.

emparejar con un dispositivo Bluetooth cuyo Código de acceso

• Una vez que se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no

hay necesidad de emparejar esos dispositivos nuevamente. Sin embargo, en el siguiente caso, deberá realizar el procedimiento

El sistema puede emparejarse con un máximo de 8 dispositivos *Bluetooth*. Si se empareja un dispositivo nuevo

después de haber emparejado 8 dispositivos, el dispositivo

de emparejamiento de nuevo. – El sistema está emparejado con 9 dispositivos o más

que tiene el tiempo de conexión más largo de los 8

dispositivos emparejados se reemplaza por el nuevo

Se puede emparejar más de un dispositivo con el sistema pero solo se escuchará el sonido de uno de ellos.

Conectarse con un dispositivo

Si el indicador AUDIO IN (ámbar) se ilumina, presione e

2 Encienda la función *Bluetooth* del dispositivo

sistema intentará restablecer la conexión *Bluetooth* si la

3 Seleccione "SRS-BTX300" que se muestra en

Si resulta necesario, seleccione un perfil *Bluetooth* que se

ompatible con el sistema de entre los siguientes: A2DP.

La conexión Bluetooth se ha establecido y el indicador

• Es posible que este paso no sea necesario para algunos

Cuando el modo *Bluetooth* standby está configurado como

• La función Bluetooth standby se apagará automáticamente

• Si el sistema es alimentado mediante la batería, incluso si el

el interruptor BLUETOOTH STANDBY está ajustado en ON.

inteligente con un solo toque

compatible con NFC, el sistema se enciende automáticamente

y luego se empareja y se conecta con el teléfono inteligente.

1 Descargue e instale la aplicación "Conexión

"Conexión fácil NFC" es una aplicación original de Sony

para teléfonos Android y está disponible en la tienda

bidimensional para descargar e instalar la aplicación

gratuita. Se aplican tarifas de comunicación para

Busque "Conexión fácil NFC" o escanee el siguiente código

La aplicación puede no ser descargable en algunos países/

Para algunos teléfonos inteligentes, la conexión One touch puede estar disponible sin necesidad de descargar la

funcionamiento y las especificaciones pueden ser diferentes

plicación "Conexión fácil NFC". En ese caso, el

de la descripción detallada aquí. Para obtener más

información, consulte el manual de instruccione

Utilice una aplicación de lectura de códigos

uministrado con el teléfono intelige

Con el código bidimensional

Con solo tocar el sistema con un teléfono inteligente

fácil NFC" en el teléfono inteligente.

sistema está apagado, la batería seguirá consum

Conexión a un teléfono

ON, el sistema puede ser encendido y operado por un

• Si el sistema no se puede conectar al dispositivo Bluetooth

elimine "SRS-BTX300" del dispositivo Bluetooth y vuelva a

9000

Bluetooth (azul) del sistema permanece iluminado.

HSP o HFP. Para más detalles de cada perfil, véase "¿Qué es

la pantalla del dispositivo *Bluetooth*.

función *Bluetooth* del dispositivo está activada. Cuando s

establece la conexión Bluetooth, el indicador Bluetooth (azul)

Bluetooth emparejado

El indicador Bluetooth (azul) parpadea

• En el caso del último dispositivo Bluetooth

del sistema permanece iluminado.

Modo Bluetooth standby

BLUETOOTH STANDBY

cuando el soporte lateral se cierre.

Patrón C

Google Play.

lescargar la aplicación

(NFC)

dispositivo de Bluetooth.

hotán BLUETOOTH-PAIRING

la pantalla del dispositivo Bluetooth.

repita desde el paso 2.

introduzca "0000".

2 a 6 para cada dispositivo.

Patrón B

Bluetooth.

Consejo

1 Encienda el sistema

instrucciones suministrado con el dispositivo

rápidamente y se introduce en el modo de


3 Presione y sostenga el botón BLUETOOTH-


un dispositivo Bluetooth

El indicador *Bluetooth* (azul) parpadea.

Este sistema puede funcionar con un adaptador CA o una batería de ion-litio incorporada (recargable). Cargue la batería antes de utilizar el sistema por primera vez.

 Conecte el adaptador de CA suministrado. El indicador BATTERY/CHARGE (ámbar) se ilumina cuando se está cargando la batería y se apaga cuando la carga está completa. Toma aproximadamente 4 horas para cargar la batería.





Puede operar el sistema con batería en lugar del adaptador CA

cargando el sistema antes de su uso. Cuando el indicador BATTERY/CHARGE parpadea como se muestra a continuación, cargue el sistema. En estos casos, no puede cargar dispositivos por medio del conector DC

OUT ONLY. Parpadea (verde) (la potencia de la batería está baja) Parpadea (ámbar), luego se apaga después de encender el Cuando enciende la fuente de potencia entre el adaptador CA y la batería mediante la conexión y la desconexión del adaptador CA, el sistema detiene la salida de sonido durante un tiempo corto. Esto no representa un mal

• La salida máxima de potencia será inferior cuando se desconecta el adaptador CA.

• En un entorno extremadamente frío o caluroso, tenga en cuenta los puntos siguientes. Cuando funciona con el adaptador CA, la carga puede completarse demasiado rápido o puede no ser posible.

Cuando se opera Solo en batería, el sistema puede detenerse después de que el indicador BATTERY/CHARGE parpadea • Cargue la batería al menos dos veces al año.

Para reiniciar el sistema Presione el botón RESET en la parte trasera del sistema con un objeto puntiagudo si los botones en el sistema no funcionan.

Cómo realizar una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de la música o hacer llamadas con manos libres con el sistema de manera inalámbrica al utilizar la nción *Bluetooth* de su dispositivo. Elija uno de los siguientes tres métodos de conexión, el que mejor se adapte al dispositivo Bluetooth. Para obtener más información acerca de cómo operar su dispositivo, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Emparejamiento con un dispositivo ver Patrón A Los dispositivos Bluetooth deben "emparejarse" entre ellos con

Conectarse con un dispositivo emparejado:

Para escuchar música con un dispositivo Bluetooth que se ha emparejado, vea este patrón. Conexión de un Solo toque con un teléfono

Al utilizar un teléfono inteligente compatible con NFC, puede establecer una conexión *Bluetooth* simplemente al tocar el

Lea lo siguiente antes de hacer funcionar el sistema. • El sistema y el dispositivo están ubicados dentro de 1 m uno El sistema está conectado con el adaptador CA o la batería

• El manual de instrucciones suministrado con el dispositivo

está lo suficientemente cargada.


Teléfonos inteligentes compatibles

Teléfonos inteligentes con la función NFC incorporada (OS: Android 2.3.3 o versiones posteriores, excepto Acerca de NFC NFC (Near Field Communication) es una tecnología que

permite la comunicación inalámbrica de corto alcance etiquetas IC. Gracias a la función NFC, la comunicación de datos se puede lograr fácilmente con solo tocar el símbolo elevante o la ubicación designada en dispositivos compatibles con NFC.

2 Inicie la aplicación "Conexión fácil NFC" en el teléfono inteligente

Asegúrese de que se visualice la pantalla de la aplicación 3 Toque el sistema con el teléfono inteligente. Continúe tocando el teléfono inteligente en la parte del sistema con la marca N hasta que este vibre. El teléfono inteligente vibra



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para Cuando se establece la conexión Bluetooth, el indicador Bluetooth (azul) permanece iluminado

 Si resulta difícil establecer la conexión, intente lo siguiente Active la aplicación "Conexión fácil NFC" y mueva el teléfono inteligente ligeramente sobre la parte del istema con la marca N. Si el teléfono inteligente tiene una funda, retírela. Toque el sistema con el teléfono inteligente nuevamente

para desconectarlo. Si tiene múltiples dispositivos compatibles con NFC, simplemente toque el teléfono inteligente con un dispositivo diferente para cambiar la conexión hacia ese dispositivo. Por ejemplo, cuando su teléfono inteligente esté conectado con auriculares compatibles con NFC,

simplemente toque el teléfono inteligente con el sistema

para cambiar la conexión Bluetooth al sistema (Cambio de

Escuchar música Puede disfrutar de la música en modo inalámbrico mediante

onexión de un solo toque).



Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte, además, el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo *Bluetooth*.

1 Realice la conexión *Bluetooth* entre el sistema y el dispositivo. Para obtener información acerca del procedimiento de conexión Bluetooth, vea "Cómo realizar una conexión lámbrica con dispositivos Bluetooth". Cuando se establece la conexión Bluetooth, el indicador Bluetootl

(azul) del sistema permanece iluminado 2 Empiece la reproducción en el dispositivo Bluetooth y luego ajuste el volumen. Aiuste el volumen del dispositivo *Bluetooth* en un nivel moderado y presione los botones VOLUME -/+ del

Apagado automático sistema se apagará automáticamente después de unos 20 minutos cuando no se utilice manos libres (el sistema no está conectado con un dispositivo Bluetooth mediante HFP/ HSP), cuando no haya ningún dispositivo en proceso de carga a través del conector DC OUT ONLY y cuando no se esté


Después del uso Realice cualquiera de las siguientes acciones.

• Apague la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo. Apague el dispositivo Bluetooth. Apague el sistema

 Toque el sistema con el teléfono inteligente nuevamente para desconectarlo (Solo teléfonos inteligentes compatibles

Utilizar llamadas con manos libres mientras escucha música

Puede disfrutar de llamadas con manos libres mediante la conexión Bluetooth con un teléfono móvil con Bluetooth que tenga una función de música y sea compatible con el perfi Bluetooth de A2DP y HFP o HSP. Si su teléfono móvil con Bluetooth es compatible con HFP y HSP, aiústelo en HFP.



Las operaciones pueden variar en función del teléfono móvi con Bluetooth. Consulte además el manual de instrucciones suministrado con su teléfono móvil.

1 Realice la conexión *Bluetooth* entre el sistema y el teléfono móvil. Para obtener información acerca del procedimiento de conexión Bluetooth, vea "Cómo realizar una conexión nalámbrica con dispositivos Bluetooth". Cuando se establece la conexión Bluetooth, el indicador Bluetooth azul) del sistema permanece iluminado.

2 Empiece la reproducción en el teléfono móvil con *Bluetooth* y luego ajuste el volumen. Ajuste el volumen del teléfono móvil con *Bluetooth* en un nivel moderado y presione los botones VOLUME -/+ del Para llamar

Haga funcionar el teléfono móvil con Bluetooth. Controle que se escuche el tono de marcado del sistema y hable por el micrófono. Si no se escucha el tono de marcado, presione el botón 🧨 (llamar) del sistema durante 2 segundos aproximadamente para cambiar el dispositivo de llamada

Para recibir una llamada

hacia el sistema.

Cuando tiene una llamada entrante, se pausa la reproducciór escucha el tono de llamada del sistema. Presione el botón y se escucha el torio de llamada del el micrófono.

(Ilamar) del sistema y hable por el micrófono.

Si no escucha el tono de llamada del sistema cuando tiene una

llamada entrante, detenga la reproducción y presione el botón • Puede utilizar la llamada con manos libres cuando finalice la • Durante una llamada, presione los botones VOLUME -/+ del

• El sonido sale del altavoz izquierdo solamente durante una • Utilice su teléfono inteligente al menos a 50 cm del sistema. Si el

Para finalizar una llamada Presione el botón 🧨 (llamar). Si estaba escuchando música cuando entró la llamada, se reanudará cuando la llamada Después del uso

obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo • Apague el dispositivo Bluetooth. Apague el sistema. • Toque el sistema con el teléfono inteligente nuevamente para desconectarlo (solo teléfonos inteligentes compatibles

Realice cualquiera de las siguientes acciones.

• Apague la función *Bluetooth* del dispositivo *Bluetooth*. Para

Funciones del botón de la unidad durante una llamada

Las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono móvil con Bluetooth o de los perfiles compatibles con el teléfono móvil con Bluetooth. Consulte, además, el manua Estado Botón (Ilamar) En espera • Presione una vez para iniciar la marcación

por voz (solo teléfonos móviles compatibles con marcación por voz). Presione durante alrededor de 2 segundos para volver a marcar el número de teléfono que se marcó por última vez. • Presione una vez para cancelar llamada • Presione durante alrededor de 2 segundos para cambiar el dispositivo de llamada entre

 Presione una vez para contestar la llamada. para rechazar la llamada. Durante la • Presione una vez para finalizar la llamada.

para cambiar el dispositivo de llamada entre el sistema y el teléfono móvil. Utilizar llamadas con manos libres con otro teléfono móvil con Bluetooth

Presione durante alrededor de 2 segundos

mientras escucha música Este sistema es compatible con la tecnología multipunto, que permite disfrutar de llamadas manos libres mientras se escucha música desde un reproductor de música compatible



• La conexión de un solo toque (NFC) no se puede utilizar en

este procedimiento. • Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Es posible que este tipo de conexión Bluetooth no se establezca en función de la combinación de los dispositivos Bluetooth. Consulte además el manual de instrucciones suministrado con sus dispositivos Bluetooth

1 Realice las conexiones *Bluetooth* entre el sistema v un reproductor de música con Bluetooth vía A2DP, y entre el sistema y un teléfono móvil con *Bluetooth* vía HFP o HSP. Para obtener información acerca del procedimiento de conexión Bluetooth, vea "Cómo realizar una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth". Cuando se establece la conexión *Bluetooth*, el indicador *Bluetooth* (azul) del sistema permanece iluminado.

> • Para utilizar solo la función de un teléfono móvil cor Bluetooth que también tiene una función de música, establezca la conexión Bluetooth entre el sistema y e

fono móvil vía HFP o HSP, no vía A2DP. Según el teléfono móvil con Bluetooth, mientras la conexión *letooth* se establece vía HFP o HSP, la otra conexión Bluetooth vía A2DP también puede estar ocupada por el música con Bluetooth no se puede conectar con este sistema

• Para realizar la misma conexión con los mismos dispositivos

Para disfrutar de la configuración de efectos de sonido

Podrá disfrutar de los efectos de sonido que desee 1 Presione el botón SOUND para seleccionar el

efecto de sonido. El indicador SOUND (ver abajo) muestra la configuración actual de efectos de sonido Puede cambiar entre los efectos presionando nente el botón SOUND.

Estado Efecto de sonido Ámbar Se escuchará un sonido grave de alta calidad (MEGA BASS). Esta configuración está habilitada de forma predeterminada, la


Verde Se escuchará un sonido envolvente (MEGA BASS+SURROUND). Apagado El efecto de sonido está desactivado.

primera vez que encienda el sistema.

• El sistema recuerda el último efecto de sonido para la próxima vez que se encienda.

Escuchar música mediante una conexión inalámbrica con un dispositivo de audio portátil, etc.

1 Conecte el dispositivo con el sistema.



2 Encienda el sistema. **3** Encienda el dispositivo conectado.

4 Presione el botón AUDIO IN en el sistema.


5 Opere el dispositivo conectado. Ajuste el volumen del dispositivo conectado en un nivel moderado y luego presione los botones VOLUME -/+ del

• No se puede reproducir música Solo conectando el cable de conexión al sistema. Asegúrese de presionar, además, el botón AUDIO IN. • Las llamadas de manos libres no están disponibles mientras se escucha música desde un dispositivo conectado al sistema mediante el cable conectado.

Apagado automático El sistema se apagará automáticamente después de unos 20 minutos cuando no se utilice manos libres (el sistema no está conectado con un dispositivo Bluetooth mediante HFP/ HSP), cuando no haya ningún dispositivo en proceso de carga a través del conector DC OUT ONLY y cuando no se esté reproduciendo música.

Carga de dispositivos **USB**, tales como teléfonos inteligentes, a través de una conexión **USB** con el sistema

Puede cargar su teléfono inteligente conectando el conecto DC OUT ONLY (USB) al sistema. Al usar el sistema Solo mediante la batería incorporada, también puede cargar un teléfono inteligente desde la batería del sistema. Encienda el sistema para cargar un dispositivo USB.



mediante el cable USB.

Desecho del sistema


Para la protección del medio ambiente, saque la batería de ion-litio incorporada del sistema. Antes de retirar la batería, agótela quitando el adaptador CA y utilizando el sistema Solo con la batería. Retire la batería de ion-litio para su reciclaje.

1 Apague el sistema y extraiga el adaptador

No abra el gabinete excepto para desechar el sistema

2 Retire la cubierta de la parte posterior del sistema para extraer la batería. Retire las dos cubiertas de goma del centro de la parte osterior del sistema Retire los dos tornillos Retire la cubierta. Retire el enchufe conector del sistema

Retire la batería.



• Tenga cuidado de no dañar la cubierta del código con pinza:

Especificaciones ESPECIFICACIONES DE POTENCIA DE

POTENCIA DE SALIDA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: Con 6 ohmios de carga ambos canales conducen desde 150 Hz a 10.000 Hz: 10 vatios de potencia por canal mínim de potencia RMS, con no más del 10 % de distorsión armónica total en

Sección del altavoz

70 mm (2 $^4/_5$ pulg.) \times 2 (RANGO COMPLETO) Altavoz pasivo $103 \text{ mm} \times 60 \text{ mm}$ $(4^{1}/_{10} \text{ pulg.} \times 2^{2}/_{5} \text{ pulg.}) (an./al.)$

Sección del amplificador Sección del amplificador 10 W + 10 W (adaptador CA, al 1 % de la

distorsión armónica, 1 kHz, 6 Ω), 4 W + 4 W (Batería, al 10 % de la

distorsión armónica, 1 kHz, 6 Ω Bluetooth Especificación Bluetooth versión 3.0

Especificación Bluetooth Clase de potencia 2 Rango de comunicación máximo Línea de vista de aprox. 10 m (30 pies)*

Banda de frecuencia Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz -

Método de modulación A2DP (Advanced Audio Distribution AVRCP (Audio Video Remote Control

HSP (Headset Profile) Códecs compatibles SBC*4, AAC*

Intervalo de transmisión (A2DP) 20 Hz - 20.000 Hz (frecuencia de muestreo de 44,1 kHz) *1 La cobertura real variará en función de factores como, por ejemplo, los obstáculos que puedan interponerse entre los

dispositivos, los campos magnéticos que puedan existir er torno a hornos microondas, la electricidad estática, sensibilidad de recepción, el rendimiento de la antena, del sistema operativo, de la aplicación de software, etc *2 Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de la comunicación Bluetooth entre dispositivos

*3 Códec: formato de conversión y compresión de señales de 4 Códec de banda secundaria *5 Codificación de audio avanzada

Micrófono Condensador de electreto Características de dirección Rango de frecuencia efectivo 50 Hz -10 kHz Generales

de un dispositivo conectado) (5 V, Máx CD de 12,5 V (utilizando el adaptador CA conectado a 100 V - 240 V de CA, suministro de potencia de 50 Hz/60 Hz o utilizando la batería de ion-litio

Toma AUDIO IN (minitoma estéreo de

Toma USB Tipo A (para cargar la batería

 $(13^{1}/_{2} \text{ pulg.} \times 4^{5}/_{8} \text{ pulg.} \times 2^{7}/_{8} \text{ pulg})$

Guía de inicio de *Bluetooth*® (1)

Bluetooth) aproximadamente 8 horas*6 Dimensiones (incluyendo piezas proyectadas y controles) Aprox. 341,0 mm \times 115,0 mm \times 58,5 mm $(13^{1}/_{2} \text{ pulg.} \times 4^{5}/_{8} \text{ pulg.} \times 2^{3}/_{8} \text{ pulg})$ (an./al./p.) (Soporte lateral cerrado

Vida útil de la batería de ion-litio (cuando se utiliza la conexión

(an./al./p.) (Soporte lateral abierto Aprox 1.600 g (3 lb 8 oz) batería incluida Adaptador de CA (1) Manual de instrucciones (este documento) (2)

Tarjeta de garantía (2) Estuche (1) *6 El tiempo puede variar, en función de la temperatura y las condiciones de uso. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin

previo aviso.

Solución de problemas

ON

EQ OFF

1m

ON

(NFC ON

NFC App)



estén encendidos

como el dispositivo conectado

Suba el volumen del sistema y del

dispositivo conectado.

Controle que el dispositiv

Controle que los enchufes del

suministrado) estén introducido

îrmemente en el sistema y el

una función de ecualizador,

Mantenga el dispositivo alejado de

un horno microondas, LAN

dispositivo Bluetooth, Retire

cualquier obstáculo que se

Acerca el sistema y el dispositivo

Bluetooth a menos de 1 m entre

dispositivo Bluetooth.

nalámbrica, etc

cable de conexión (no

dispositivo, conectado.

Sin sonido / Sonido de un solo altavoz /




Compruebe que el soporte lateral esté abierto. El sistema se apaga



el soporte lateral.

Si va a conectar una computadora personal al sistema, asegúrese de que la configuración de salida de audio de la computadora esté establecida para un dispositivo

Empareje este sistema y el



Si el dispositivo conectado es




monaural, el sonido saldrá solo por el altavoz izquierdo.



Sonido distorsionado / Zumbido o ruido en la salida del sistema







parpadeando rápidamente

sea reducida. Ubique el sistema más

A2DP al operar el dispositivo






Si el indicador Bluetooth (azul) está







Controle que la salida del teléfond

móvil con Bluetooth esté

configurada para el sistema

(HFP/HSP)

uba el volumen del sistema y del


Seleccione una conexión *Bluetooth*

HFP o HSP al operar el dispositivo



No se puede realizar la conexión (NFC) de

Si el teléfono inteligente tiene una



el teléfono inteligente

NFC App)



un solo toque





"Conexión fácil NFC" se visualice en

operación manual.

conéctese al sistema mediante la

La sensibilidad de recepción de NFC depende del dispositivo. Si no se puede conectar con un teléfono

